

AQUA DETOX FOOT SPA

HX-T11

APARAT ZA DETOKSIKACIJU ORGANIZMA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Aparat za detoksikaciju organizma

UVOD

Aparati **AQUA DETOX FOOT SPA** su mikroprocesorski kontrolisani aparati za detoksikaciju organizma. Koriste se za profesionalnu upotrebu u medicinskim ustanovama, kozmetičkim salonima i dr., kao i za primenu u kućnim uslovima.

Kvalitet **AQUA DETOX FOOT SPA** aparata potvrđen je garantnim rokom od **40 meseci** za verziju aparata **Standard**, odnosno **60 meseci** za verziju aparata **Premium**.

APARAT HX-T11

OPIS APARATA

Komplet **HX-T11** se sastoji od

- Procesorske jedinice (u daljem tekstu *aparat*)
- Elektrolitičke jedinice (u daljem tekstu *radna elektroda*)
- Kontrolne elektrode

Na zadnjoj strani aparata (procesorske jedinice) se nalazi

- Prekidač za mrežno napajanje **ON/OFF**
- Kabl mrežnog napajanja

Na prednjoj strani aparata (procesorske jedinice) se nalazi

- Crvena LED dioda napajanja **POWER ON**
- Zelena kontrolna LED dioda **CONTROL**
- Utičnica kontrolne elektrode
- Utičnica elektrolitičke jedinice (radne elektrode)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priključiti kabl mrežnog napajanja u 220 V utičnicu, odnosno kabl radne elektrode i kabl kontrolne elektrode u odgovarajuće utičnice na prednjoj strani aparata.

Na kadicu navući plastičnu kesu, sipati mlaku vodu i rastvoriti kašiku morske soli. Potopiti stopala u kadicu i potopiti radnu elektrodu u vodu (obratiti pažnju da će se nivo vode podići prilikom potapanja stopala). Radi zatvaranja strujnog kola, kontrolnu elektrodu držati u ruci tokom procesa detoksikacije.

Pritiskom na prekidač **ON/OFF** na zadnjoj strani aparata, počinje proces detoksikacije. Na prednjoj strani aparata, *konstantno svetli* crvena LED dioda napajanja **POWER ON**.

Ukoliko nije zatvoreno strujno kolo (kontrolna elektroda u ruci, i stopala potopljena u vodi), zelena kontrolna LED dioda **CONTROL** *nije upaljena*. Nakon zatvaranja strujnog kola (ispunjena prethodno pomenuta 2 uslova), počinje proces detoksikacije i zelena kontrolna LED dioda **CONTROL** *konstantno svetli*. U slučaju da se i nakon startovanja procesa detoksikacije, ne upali zelena kontrolna LED dioda **CONTROL**, proveriti kontakt kontrolne elektrode.

Standardno **vreme tretmana** detoksikacije iznosi **30 minuta** (vreme tretmana može da varira od 20-45 minuta). Ukoliko se proces detoksikacije iz nekog razloga prekine (zelena kontrolna LED dioda **CONTROL** se gasi), nakon njegovog ponovnog uspostavljanja, detoksikacije se **nastavlja**.

Aparat za detoksikaciju organizma

Nakon isteka vremena tretmana, isključiti aparat pritiskom na prekidač **ON/OFF**, čime se gasi crvena LED dioda **POWER ON**. Za sledeći tretman, ponoviti prethodno opisan postupak.

Tretman se u bilo kom trenutku može prekinuti pritiskom na prekidač **ON/OFF** na zadnjoj strani aparata.

Radi efikasnije detoksikacije, preporučuje se relaksacija i unošenje tečnosti pre i u toku tretmana. Tokom prvog meseca preporučuje se **najmanje 6 tretmana**, a nakon toga **1-2** tretmana mesečno. Ne preporučuje se više od **2-3** tretmana nedeljno. Minimalno vreme između tretmana iznosi **48 sati**.

RADNE ELEKTRODE

Radne elektrode predstavljaju potrošni material, i nakon približno *30 tretmana* (zavisno od vremena trajanja tretmana, izbora programa, saliniteta vode, količine toksina, ...) moraju se zameniti. Radi povećanja njihovog radnog veka, nakon svakog tretmana obavezno ih očistiti (vidi *uputstvo za održavanje*).

HIDROMASAŽNA KADICA

Hidromasaža stopala se može koristiti i kao nezavisna terapijska procedure u cilju relaksacije. Stopala predstavljaju refleksofenu površinu - mikro sisteme na kome su reprezentovani svi organi ljudskog tela. Njome se postižu brojni profilaktički i terapijski efekti (podsticanje cirkulacije i opuštanje mišića, olakšavanje poteškoća zbog napetosti, ...). Dodatni pozitivni efekat ima i vibraciona masaža.

Pri korišćenju i čišćenju hidromasažne kadice, pridržavati se uputstva na ambalaži.

UPOZORENJA

- Aparat koristiti samo za namene navedene u uputstvu
- Nakon korišćenja, aparat isključiti iz mrežnog napajanja
- Za vreme čišćenja, aparat isključiti iz mrežnog napajanja
- Ne stavljati aparat na metalne površine i električne aparate
- Ne dopustiti kontakt aparata sa vodom i drugim tečnostima
- Ne ostavljati aparat bez nadzora dok je u operativnoj upotrebi
- Ne ostavljati aparat bez nadzora u blizini dece
- Ne koristite aparat ukoliko ima bilo koji oštećeni deo
- Ne skladištiti aparat na direktnom sunčevom svetlu, visokoj temperaturi ili vlazi
- Ne modifikovati i ne menjati neovlašćeno komponente aparata

KONTRAINDIKACIJE

Aparate za detoksikaciju **AQUA DETOX FOOT SPA** ne smeju da koriste

- Osobe sa ugrađenim implantatima (pacemaker)
- Osobe sa otvorenim ranama na stopalima
- Osobe sa presađenim organima
- Osobe sa ugrađenim metalnim delovima u telu
- Osobe sa dijagnozom - epilepsije
- Osobe sa dijagnozom - dijabetes tip 1
- Osobe koje su na hemoterapiji ili radioterapiji
- Osobe u trudnoći
- Deca ispod 5 godina

Aparat za detoksikaciju organizma

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE

- Očistiti kadicu za vodu posle svake upotrebe
- Očistiti radnu elektrodu posle svake upotrebe. Potopiti je u *sonu kiselinu* (oko 15 sekundi), a zatim isprati hladnom vodom. U slučaju da je vreme između detoksikacija duže od 2-3 sata, radnu elektrodu obavezno držati potopljene u hladnoj vodi.
- Pridržavati se uputstva na ambalaži sone kiseline
- Čišćenje vršiti na provetrenom mestu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

HX-T11

Napon napajanja	220 V, 50-60 Hz
Električna potrošnja	20 W
Maksimalna izlazna struja	2 A
Maksimalni izlazni napon	6 V
Mikroprocesorska kontrola	Da
Broj programa	Ne
Broj radnih elektroda	1
Timer	Ne
Senzor prisutnosti	Da
LED dioda aktivnosti aparata	Da
Zvučni alarm	Ne
Dimenzija (cm)	20 x 20 x 10
Težina kompleta (kg)	2

Aparat za detoksikaciju organizma

GARANTNI LIST

Marka aparata: **HAROX**
Naziv aparata: **AQUA DETOX FOOT SPA**
Model aparata: **HX-T11**
Verzija aparata: **Standard / Premium**
Serijski broj:
Datum prodaje:

GARANTNA IZJAVA

- Isporučilac garantuje da će aparat ispravno funkcionisati, ukoliko se pravilno upotrebljava i održava prema uputstvu.
- Garantni rok iznosi **40 meseci** za verziju aparata **Standard**, odnosno **60 meseci** za verziju aparata **Premium** računajući od datuma kupovine.
- Garancija je važeća ukoliko je ispravno popunjena i overena datumom prodaje, serijskim brojem aparata, pečatom i potpisom prodavca.
- Isporučilac se obavezuje da će u garantnom roku otkloniti sve nedostatke koji eventualno nastanu kod pravilne upotrebe aparata u najkraćem mogućem roku, a najkasnije za 60 dana (u toku popravke aparata garantni rok se produžava za taj period). Ukoliko isporučilac u garantnom roku ne otkloni eventualne funkcionalne nedostatke, obavezuje se da aparat zameni novim istog modela.
- Isporučilac se obavezuje da obezbedi rezervne delove najmanje 1 godinu nakon isteka garantnog roka.
- Garancija ne pokriva oštećenja uzrokovana nestručnim rukovanjem (npr. ukoliko se pažljivo ne pročita uputstvo), oštećenja nastala tokom transporta do kupca, mehanička oštećenja, oštećenja prouzrokovana elementarnim nepogodama, ekstremnim temperaturama, uticajem vlage i hemikalija, oštećenja usled nestanka ili dolaska mrežnog napona dok je aparat uključen, kao i ukoliko aparat otvaraju, popravljaju ili prepravljaju neovlašćena lica.
- Garancija ne pokriva potrošne delove aparata (trake, prostirke, sunđere, glave, pincete, elektrode, kablove sa pripadajućim džekovima i štipaljkama i dr). Garancija nije važeća u slučaju nenamernog ili namernog kratkospajanja elektroda (ili štipaljki) dok je aparat uključen.
- Garancija ne važi (i proizvođač ne snosi odgovornost) za korišćenje aparata u svrhe izvan njegove namene. Proizvođač nije odgovoran za direktan ili indirektan gubitak ili štetu koju bi korišćenje aparata moglo da izazove, čak i kada kvar podleže garanciji.
- Za sve informacije i reklamacije molimo Vas da se obratite ovlašćenom serviseru.

Ovlašćeni servis:

065/227-15-15

Potpis i pečat prodavca